Способы укладки массивной доски

Бесклеевой способ укладки массивной доски

Перед началом работ заносим доски в помещение и оставляем на 3-4 дня. Здесь они должны «привыкнуть» к микроклимату. При этом комната должны быть отапливаемой. Специалисты рекомендуют, чтобы в процессе монтажа температура в помещении была около +20°С, а влажность – 40-60%.

Укладка массивной доски производится по направлению солнечных лучей в помещении.

После тщательной подготовки основания приступаем к укладке настила:

1. Определяем центровую линию помещения. Для этого измеряем ширину помещения и делим ее пополам. Натягиваем шнур по центровой линии.
2. От этой линии откладываем равное расстояние к стене, от которой будем начинать укладку. Намечаем еще одну линию, по ней будем начинать стелить доски. Для этого, не доходя до стен 15-20 мм, натягиваем шнур. В пространство между стеной и шнуром вставляем прокладки.
3. Первый ряд досок укладываем четко по линии, разворачиваем шипом к стене. Закрепляем саморезами в шип, предварительно засверливая отверстия. При этом длина саморезов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины доски.
4. Вкручиваем саморезы в паз под углом в 45°, закрепляя доски к каждой лаге.
5. Если длина досок меньше длины комнаты, тогда следующий раз начинаем не с целой доски, а с куска 50-100 см длиной. Вставляем доски шипом в паз предыдущего ряда. Закрепляем, вкручивая в паз саморезы.
6. Все остальные ряды укладываем таким же образом, «вразбежку». Следим, чтобы стыки торцов досок не совпадали в соседних рядах. При этом чередуем годичные кольца: в соседних рядах они должны быть направлены в разные стороны. Плотно прижимаем доски друг к другу, используя клинья.
7. Последний ряд закрепляем саморезами в лицевую часть паза таким образом, чтобы в дальнейшем скрыть шляпки саморезов под плинтусом. Слегка «утапливаем» шляпку в доску на 3-4 мм.
8. Пол должен высохнуть в течение 10-15 дней.

Клеевой способ укладки массивной доски

Клеевой способ укладки массивной доски используется для тонких досок ценных пород дерева. Укладка массивной доски с помощью клея производится в помещениях, которые имеют очень большую площадь или неправильные криволинейные контуры, а также на сложных участках комнаты: возле дверных и арочных проемов. В обычных помещениях приклеивание доски производят в том случае, если она слишком тонкая, 15-20 мм толщиной, чаще всего такие доски изготавливают из дорогих ценных пород дерева.

Особенностью укладки с помощью клея является то, что ее можно осуществить только на ровную поверхность, например, основание из фанеры или старого деревянного пола. При укладке досок на лаги приклеивание невозможно, только закрепление саморезами.

В дополнение к технологии бесклеевого способа укладки доски с обратной стороны и основание покрываем специальным клеем. Закрепляем таким же образом, шипом в паз и саморезом в паз. Доски плотно стыкуем друг с другом.

Приклеенный пол менее подвержен влиянию сезонных деформаций, но при этом «не любит» критичных температур и показателей влажности. К тому же клеевой способ не подходит для монтажа системы «теплый пол». А в случае его ремонта невозможно будет удалить только поврежденную доску, придется демонтировать весь пол.